



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008826

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI
(AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071
906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00219

PRIMART 900

Τεχνικό Φυλλάδιο

Όνομα

PRIMART 900

Τύπος:

Αστάρι νερού

Χρήση

Γκρι αστάρι νερού για εσωτερική και εξωτερική εύκολο στην εφαρμογή, αστάρι φτιαγμένο για την προετοιμασία της επιφάνειας για την χρήση του KLONDIKE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος: 1.500 ± 30 gr / lt. στους 25 ° C
Απόδοση: 14 - 15 m² / lt. για ένα επίχρισμα (αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα και την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις μεθόδους εφαρμογής)
Σταθερότητα: 24 μήνες, υλικού μεταξύ +5 ° C και +30 ° C
Χρώματα: Γκρι

Συσκευασία

LT. 0,5 - LT. 1

Χρόνος στεγνώματος

Στην επιφάνεια: 2 ώρες στους 20 ° C
Βαφή: 4-6 ώρες στους 20 ° C
Κάτω από την επιφάνεια: 24 ώρες στους 20 ° C

Χαρακτηρίστηκα και αντοχή:

Γκρι αστάρι νερού για να πάρετε τα διακοσμητικά αποτελέσματα του Klondike τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Το Primer 900 είναι εύκολο να εφαρμοστεί και χαρακτηρίζεται από υψηλή καταληπτότητα, την αντοχή και την δυνατότητα πλυσίματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες επιφάνειες όπως τσιμέντο, γύψο, ασβεστοκονίαμα Παρισιού, γυψοσανίδα, ξύλο και σίδηρο, ακόμα και σε επιφάνειες που είναι ήδη βαμμένες (με την προϋπόθεση ότι το υπάρχον υλικό δεν ξεφτιρίζει)

Προετοιμασία Προϊόντος

Αραίωση: έτοιμο προς χρήση

Προετοιμασία Εφαρμογής

Σύστημα: βούρτσα - ρολό - πιστόλι ψεκασμού

Στρώματα : 1-2 ή περισσότερα για καλύτερη επικάλυψη

Προετοιμασία Επιφάνειας

Παλαιοί τοίχοι. Απομακρύνεται παλαιά σαθρά και ξεφτισμένα στοιχεία και πλύνετε με νερό και ένα κατάλληλο προϊόν σαπουνιού. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ένα στρώμα σταθεροποιητικού ασταριού κατάλληλο για τον τύπο της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε ένα στρώμα του PRIMER 900 και μετά από 6 ώρες σε θερμοκρασία 20 ° C, προχωρήστε με την εφαρμογή των KLONDIKE.

Νέα Τοιχοποιία. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, σπατουλάρετε), την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την και εφαρμόστε ένα στρώμα κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε ένα στρώμα του PRIMER 900 και, μετά από 6 ώρες σε θερμοκρασία 20 ° C, προχωρήστε με την εφαρμογή των KLONDIKE.

Ξύλο, γυαλί, ελαφρών κραμάτων επιφάνειες και βαμμένο σίδηρο.

Αφαιρέστε όλα τα λίπη από την επιφάνεια και τρίψτε καλά, έτσι ώστε να είναι λεία και καθαρή. Εφαρμόστε ένα στρώμα αστάρι το οποίο είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο είδος της επιφάνειας, στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα στρώμα του PRIMER 900. Μετά από 6 ώρες στους 20 ° C, προχωρήστε με την εφαρμογή των KLONDIKE.

Νέα μεταλλική επιφάνεια (χωρίς προεργασία). Απομακρύνετε όλα τα λίπη και τυχόν στρώματα σκουριάς από την επιφάνεια και εφαρμόσετε ένα στρώμα (ή περισσότερα) από την κατάλληλη προεργασία κατά της σκουριάς. Όταν αυτό στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε ένα στρώμα του PRIMER 900 και, μετά από 6 ώρες σε θερμοκρασία 20 ° C, προχωρήστε με την εφαρμογή των KLONDIKE.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +5 ° C και +30 ° C. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από πάγωμα

Τεχνικό Φυλλάδιο n ° SC00219 εκδίδεται από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
Έκδοση n ° 1 Δεκέμβριος 2009